

天カセ式エコエコファン 取扱説明書

《TEF-105 (J形)》

部品明細


◎部品が揃っていることをご確認ください。



安全上のご注意 ⚠

- ・エコファン取り付けの際はエアコンのスイッチを消し作業を行ってください。
- ・エコファン設置の際は、踏み台・脚立など安全性の高いものをご使用いただき、転倒しないようご注意ください。

組み立て方



- 【1】① エアコンから格子を外し、さらにフィルターをはずします。
- ② 天井パイプから長ナットとワッシャーをはずし、格子裏側から天井パイプに取り付けてあるボルトが格子表側の中央から出るようあてがいます。
- ③ 格子表側から出ているボルトにワッシャーをはめてから長ナットでしめます。
- ④ 格子にフィルターをはめ込み、エアコンに格子を取り付けます。

- 【3】① 回転盤のボルトをエアコンの格子表側に取り付け長ナットにはめ、しめられるところまでしめて固定します。

- ② 以上で取り付け完成です。

エアコンの電源を入れると、風のかで自然にフィンが回り始めます。

- 【2】 フィンを回転盤裏側の差込口（8箇所）へ図のように奥まで差し込みます。



◎快適にお使いいただくために◎

※エコファンから異音がある時は回転盤の軸に油をさしてください。

株式会社 トーカイデザイン

愛知県知多郡東浦町緒川十王郭4-2

Tel 0562-84-0244

Fax 0562-84-0294